

Microsoft Windows Vista をご使用になる場合の注意について

NECインフロンティア株式会社


Microsoft 社が提供しております、最新OS「Windows Vista」では、ユーザーアクセス制御 (User Access Control : 以下、UAC 機能と略す) と呼ばれるセキュリティ機能を、OSの Edition を問わず、標準機能としてサポートしています。

この機能は、ソフトウェアのインストール等、使用するパソコンのシステムに変更等を与える操作に対して、そのパソコンを使用するユーザーに注意を促す画面が表示されるものです。

オフィスコミュニケーションゲートウェイ「Aspire」で、Vista対応した各種ソフトウェアにおいても、ソフトウェアのインストール時に、この UAC 機能に伴う以下のようなメッセージが表示されることがあります。このメッセージが表示された場合は「許可(A)」もしくは、「続行(C)」を選択して、インストールの操作を継続していただきますよう、お願い致します。


※ Windows Vista の、ユーザーアクセス制御 (User Access Control) の詳細はマイクロソフト社へお問い合わせ下さい。

●ユーザーアカウント制御(UAC)機能の画面例



この画面が表示された場合、「許可(A)」を選択(クリック)します。


● 管理者権限にてご使用の場合は、以下のような画面が表示される場合があります。



この画面が表示された場合、「続行(C)」を選択(クリック)します。

(画面例)

- 一般ユーザー（スタンダードユーザー）権限にてご使用の場合は、以下のような画面が表示される場合があります。



管理者権限のある「ユーザー」を選択し、パスワードを入力の上、「OK」を選択してください。
 ※管理者権限のユーザー名、パスワードは、パソコンを管理している情報システム部門等にお問い合わせ下さい。

（ 画面例 ）

- コンピュータがドメイン・ネットワークに参加している場合は、以下のような画面が表示される場合があります。




管理者権限のある「ユーザー」名とパスワードを入力の上、「OK」を選択してください。
 ※管理者権限のユーザー名、パスワードは、パソコンを管理している情報システム部門等にお問い合わせ下さい。

（ 画面例 ）


上記のようなメッセージを表示させないようにするには、ユーザーアカウント制御(UAC)機能を無効にする必要があります。

ユーザーアカウント制御(UAC)機能を無効にするには、次のように設定してください。

1. スタートメニューから「コントロールパネル」->「ユーザーアカウント」を開きます。



2. 「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化」を開き、「ユーザーアカウント制御(UAC)を使ってコンピュータの保護に役立たせる」のチェックを外し「OK」ボタンをクリックしてください。



3. 「OK」ボタンをクリックすると再起動するか聞かれますので、再起動してください。

【注 意】

ユーザーアカウント制御(UAC)を無効化すると、ユーザーに許可されていない変更がコンピュータに加えられようとしたときに警告を表示しません。悪意あるソフトウェアやスパイウェアがコンピュータにインストールされる危険性を最小限に抑えるには、ウイルス対策ソフトウェアを常に最新の状態で実行しておく必要があります。