

## ご使用上の注意事項

無線 LAN AP-S101 (PK-WL021) のご使用にあたり、下記の点にご注意の上、設定作業を行って頂きますようお願い致します。

### 特にご注意ください

- ・ファームウェア誤消去等の原因となるため、「強制リロード」実行時以外は、リセットスイッチを押下後、PK-WL021 が動作可能状態 (電源 LED 緑色点灯) になるまで絶対にリロードスイッチを押さないでください。
- ・Windows XP SP2 をインストールした PC にて PK-WL021 の設定を行う場合は、以下のように PC を設定の上作業を開始してください。  
「コントロールパネル」-「セキュリティセンター」-「Windows ファイアウォール」を起動し、「例外」タブの「プログラムの追加」から、Scan Tool を例外プログラムとして設定する。
- ・セキュリティ問題発生の可能性を少なくするため、お客様が無線LANをご使用になる前に、スタートアップガイド、ユーザーガイドに従って、必ず無線LANのセキュリティに関する全ての設定を行ってください。

1. 「Configure」-「SSID/VLAN/Security」-「Wireless」において、「Rekeying Interval」の設定可能範囲は、0、300～65535 秒です。
2. 「Configure」-「SSID/VLAN/Security」-「Wireless」において、「VLAN ID」の設定可能範囲は、1～4094、-1 は untagged です。
3. 「Configure」-「Network」-「DHCP Server」にて設定する「IP Pool Table」において、「Default Lease」、および「Maximum Lease」の設定可能範囲は、3600～86400 秒です。
4. 「Configure」-「Interfaces」-「Wireless」、及び「Configure」-「SSID/VLAN/Security」-「Wireless」において、同一の SSID は設定しないでください。同一の SSID を設定した場合、VLAN 機能の動作保証を致しかねます。
5. 「Configure」-「Network」-「DHCP Server」にて設定する IP Pool Table に 1 件も登録が無い状態で config ファイルを保存し、その config ファイルを他のアクセスポイントへアップロードする場合は、アップロードを行う前にアップロード対象アクセスポイントの IP Pool Table 登録情報を全て削除し、再起動させてからアップロードを行ってください。
6. 「Configure」-「Network」-「DHCP RA」において、「Enable DHCP Relay Agent」を有効にする場合、「Configure」-「Network」-「DHCP Server」の「IP Pool Table」を全て削除してください。
7. 文字列を入力する項目には、「"」(ダブルクォーテーション)、「'」(シングルクォーテーション)、「\」(バックスラッシュ) を使用しないでください。
8. HTTP/HTTPS 経由にて IP アドレス設定を Dynamic から Static に変更する場合、変更後一度リブートを行ってから、サブネットマスクの設定を行ってください。サブネットマスクが設定に反映されない場合があります。
9. VLAN 毎にセキュリティ設定を行う際、各 VLAN に WEP キーや WPA-PSK/802.11i-PSK を使用する場合は、それぞれ完全に異なるキーを設定してください。上位ビットが同一となるようなキーは設定しないでください。
10. 本製品の設定を Web ブラウザにて行う場合は、Microsoft® Internet Explorer 6.0 (SP1) 以上をご使用ください。他の Web ブラウザによる動作保証は致しかねます。
11. 次の機能はサポート対象外とします。【対象外機能】 QoS、SNMPv3

無線 LAN AP-S101 (PK-WL021) のファームウェアは、随時改善しております。最新版ファームウェアは下記 Web ページにて提供予定ですので、常に最新版をダウンロードの上、ご使用いただくことをお勧めいたします。

NEC インフロンティア株式会社 無線 LAN 商品 Web ページ  
<http://www.necinfrontia.co.jp/products/wlan/jp/>

NEC インフロンティア株式会社 無線 LAN 商品窓口  
Mail:wlan@nec-i.jp.nec.com